


TSAR



[Retour au sommaire](#)



TSAR

DÉCOR 34872

COLLECTIONS « RELIEF »



Assiette de présentation
Underplate
Ø : 31 cm - 12.2"
Ref. 34872 337 0025

Assiette gastronomie
Large dinner plate
Ø : 28 cm - 11"
Ref. 34872 337 0022

Assiette à dessert
Dessert plate
Ø : 22 cm - 9"
Ref. 34872 337 0007

Assiette à pain
Bread and butter plate
Ø : 16 cm - 6.3"
Ref. 34872 301 0010

Assiette creuse à aile
Rim soup plate
Ø : 24 cm - 9.4"
Ref. 34872 301 0005

Plat rond creux
Deep platter
Ø : 31,5 cm - 12.4"
Ref. 34872 128 0035

Plat rond plat
Flat dish
Ø : 31,5 cm - 12.4"
Ref. 34872 128 0031

Plat à cake
Oblong cake platter
L : 39 cm - 15.4"
l : 15,5 cm - 6.1"
Ref. 34872 349 0073

Plat à tarte
Tart platter
Ø : 31,5 cm - 12.4"
Ref. 34872 111 0071

Assiette salade demi-lune
Crescent salad plate
L : 20 cm - 7.8"
l : 10,7 cm - 4.2"
Ref. 34872 301 0013

Plat ovale
Oval dish
L : 40 cm - 15.75"
l : 31,5 cm - 12.4"
Ref. 34872 301 0042

Plat ovale
Oval dish
L : 34,5 cm - 13.6"
l : 26,7 cm - 10.5"
Ref. 34872 301 0040

Baker
Vegetable dish
L : 23,6 cm - 9.2"
l : 18,5 cm - 7.2"
Ref. 34872 301 0078

Ravier
Pickle dish
L : 23 cm - 9"
l : 16,4 cm - 6.4"
Ref. 34872 128 0065

Bol à céréales
Cereal bowl
25 cl - 8.45 oz
Ø : 14 cm - 5.5"
Ref. 34872 301 0058

Bol bouillon & soucoupe
Soup cup and saucer
17 cl - 5.7 oz
Ø : 16 cm - 6.2"
Ref. 34872 301 0381

Saladier
Salad bowl
Ø : 25 cm - 9.8"
130 cl - 44 oz
Ref. 34872 301 0053

Saucière
Sauce boat
30 cl - 10.1 oz
Ø : 17,5 cm - 6.8"
Ref. 34872 301 0060

Soupière
Soup tureen
250 cl - 84.5 oz
Ø : 25,5 cm - 10"
Ref. 34872 301 0045

Légumier
Covered vegetable dish
85 cl - 28.7 oz
Ø : 21,5 cm - 8.4"
Ref. 34872 301 0050

Crémier
Creamer
26 cl - 8.7 oz
H : 11 cm - 4.3"
Ref. 34872 108 0430

Sucrier
Sugar box
32 cl - 10.8 oz
Ø : 9 cm - 3.5"
Ref. 34872 108 0421

Théière
Teapot
120 cl - 40.5 oz
H : 16 cm - 6.2"
Ref. 34872 108 0404

Cafetière orientale
Oriental coffeepot
62 cl - 20.9 oz
Ref. 34872 371 1590

Tasse sans anse /
Tasse café oriental
*Cup without handle /
Oriental coffee cup*
H : 4,3 cm - 1.6"
Ø : 5,8 cm - 2.2"
Ref. 34872 371 1593

Tasse & soucoupe café
Coffee cup & saucer
9 cl - 3 oz
Ref. 34872 301 2231

Tasse & soucoupe thé
Teacup & saucer
16 cl - 5.4 oz
Ref. 34872 301 2234

Tasse & soucoupe déjeuner
Cappuccino cup and saucer
30 cl - 10.1 oz
Ø : 17 cm - 6.6"
Ref. 34872 301 2235